



TERMOCOOP

Tel: 06 261189

info@termocoop.com



CUBE S NET

Wi-Fi Thermostat

3319123



ARISTON

IT ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE ED USO
GB ASSEMBLY AND OPERATION INSTRUCTIONS
FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'EMPLOI
ES INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN Y EL USO
PT INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO

caratteristiche tecniche

Alimentazione elettrica	BUS BridgeNet® 8 to 24V max ; Batteria agli ioni di litio
Batteria	3,7 VDC  500 mAh
Assorbimento elettrico	≤30mA
Temperatura di funzionamento	-0 ÷ 40°C
Temperatura di stoccaggio con batteria	-10 ÷ 45°C
Temperatura di stoccaggio senza batteria	-20 ÷ 70°C
Umidità	20% RH ÷ 80% RH
Accuratezza temperatura	+/- 0,5°C
Lunghezza e sezione cavo bus NOTA: PER EVITARE PROBLEMI DI INTERFERENZE, UTILIZZARE UN CAVO SCHERMATO O UN DOPPIO TELEFONICO.	max. 50 m ø min. 0.5 mm ²
Classe di isolamento	III
Gradi di protezione	IP 20
Dimensioni	103 mm x 103 mm x 19,1 mm

Scheda prodotto (solo con sistema Bus BridgeNet)

Nome del fornitore	ARISTON
Modello identificativo del fornitore	CUBE S NET
Classe del controllo di temperatura	V +3%
Contributo efficienza energetica % per il riscaldamento degli ambienti	
Aggiungendo una Sonda Esterna o meteo da internet:	
Classe del controllo di temperatura	VI +4%
Contributo efficienza energetica % per il riscaldamento degli ambienti	
In un sistema a 3 zone con 2 Sensori Ambiente:	
Classe del controllo di temperatura	VIII +5%
Contributo efficienza energetica % per il riscaldamento degli ambienti	

descrizione del prodotto



DISPLAY:

- TEMPERATURA INTERNA RILEVATA
- TEMPERATURA INTERNA IMPOSTATA (SET POINT)

FRECCIA A DESTRA:

- AUMENTO DI UN VALORE
- SCORRI IN BASSO

TASTO CENTRALE (BLU):

- CONFERMA A UNA DOMANDA O SCELTA
- LUCE LAMPEGGIANTE ERRORE O BATTERIA IN CARICA

FRECCIA A SINISTRA:

- ABBASSAMENTO DI UN VALORE
- SCORRI IN ALTO

DISPLAY:

- TEMPERATURA ESTERNA RILEVATA (DA SONDA O DA INTERNET)

LEGENDA ICONE:

« »	Wi-Fi	« »	Funzione Vacanza attiva
« »	Inverno	« »	Indicazione presenza fiamma
« »	Estate	« »	Temperatura esterna
« »	Solo riscaldamento	« »	Meteo da internet
« »	Raffrescamento	« »	Funzione AUTO attiva
« »	OFF (sistema spento)	« »	Segnalazione Errore
« »	Programmato	« »	Schermo bloccato
« »	Manuale	« »	Resistenza
« »	Deroga		